

Skifte av skuffe/redskap med Klepp Mek el.ventil

SKUFFE AV	BYTT SKUFFE/REDSKAP	SKUFFE PÅ		
				
<ul style="list-style-type: none">- Sett bryter for skuffe/redskap-skifte i posisjon "SKIFTE".- Når bryter er aktivert skal det være lyd i alarmen og lys i bryter.	<ul style="list-style-type: none">- Kjør skuffesynderen helt ut. Kilen i koblingen vil da bli trukket inn i koblingen slik at skuffen vil bli løs ut.- Bytt skuffe/ redskap.- Sikre at skuffe / redskap er i riktig posisjon.	<ul style="list-style-type: none">- Sett bryter i AV posisjon.	<ul style="list-style-type: none">- Betjen joystick forsatt mot fylling av skuffe for låsing av kobling mot skuffe / redskap.	<ul style="list-style-type: none">- Beveg skuffen mot bakken for å sikre at redskap er i riktig posisjon.